ESPRIMO EH シリーズ

箱の中身を確認してください

1. 梱包箱に貼付の保証書で品名と型名をご確認ください。

品名と型名はこちらに書いてあります。

2. 箱の中に入っている物を確認してください。

	EH30/KT
パソコン本体	□
保証書梱包箱に貼付	□
箱の中身を確認してください(本紙)	□
Windows 8 基本操作クイックシート	□
取扱説明書(冊子)	□
テレビ操作ガイド(冊子)	□
miniB-CAS カード台紙に貼付	□
リモコン	□
単4形乾電池2本セット、リモコン用	□
ワイヤレス・キーボード	□※1
単4形乾電池2本セット、キーボード用	□※1
ワイヤレス・マウス(光学式)	□※1
単3形乾電池1本、マウス用	□※1
AC アダプタ	□
電源ケーブル	□
Microsoft Office Home and Business 2013 のパッケージ[注]	□

パソコン本体を取り出したら、裏面の内容をよく読んで、充分に注意して作業を続けてください。

※この他に注意書きの紙、カタログ、パンフレットなどが入っている場合があります。

※1 箱入り。キーボード、マウス、乾電池が 1 つの箱に梱包されています。

注:Office 搭載機種をご購入のお客様へ

Office をお使いになるには、プロダクトキーが必要です。プロダクトキーは、パッケージの中のプロダクトキーカードに貼付されています。プロダクトキーカードを、絶対に紛失しないよう大切に保管してください。(Office のプロダクトキーは、インストールやリカバリを行うときに必要になります。)

B6FH-A475-02-00

※イラストは実際の形状と異なる場合があります。

パソコンをお使いになる前に、スタンドの角度を調節し、さらに保護シートをはがしてください。

1．次の手順に従ってスタンドの角度を調節してください。

① **パソコン本体の背面が上になるように、パソコン本体を横にします。**
作業は厚手の柔らかい布を敷いた平坦な台の上でしてください。特に、液晶ディスプレイに突起物があたらないようにしてください。

② **パソコン本体の背面を片手で軽く押さえながら、スタンドの下側をもう片方の手でカチッと音がするまで持ち上げます。**

③ **何度か角度を広げ、自然にスタンドがパソコン本体側に動くことを確認します。**
静かに離すと、パソコン本体を立てたときに、使用を推奨する角度（10°）になります。

④ **パソコン本体を立てます。**
手順①と同じようにスタンドを持たないようにしてください。

2．貼付された保護シート（前面4枚、後面6枚）をはがしてください。

パソコン本体背面に AC アダプタなどのケーブル類を接続したり、取り外したりする際は、次のいずれかのようにして行ってください。

- **スタンドを開き、スタンドが浮き上がらないようにパソコン本体を手で支えます。**

- **パソコン本体を横にします。**
パソコン本体を横にするときは、左側の①の説明に従ってください。

上記以外のようにして行うと（パソコン本体を持ち上げる、パソコン本体前面側に傾けるなど）、パソコン本体を誤って転倒させる恐れがありますので、ご注意ください。

添付品の紛失または不足の場合は…

ご購入後1ヶ月以内に下記窓口にお問い合わせください

「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」内『富士通パソコン診断センター』

通話料無料 **0120-950-222** 受付時間は窓口によって異なります

携帯電話、PHS、海外からはこちら **045-514-2255**（通話料金お客様負担） 受付時間：9：00～17：00

→ 音声ガイダンスに従って、窓口番号を選択してください。

※ 電話番号はお間違いのないように、十分ご確認のうえおかけください。
※ システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
※ 音声ガイダンスの内容・操作方法・受付時間は、予告なく変更させていただく場合があります。

☆添付品はご提供できないものもございますので、あらかじめご了承ください。
☆添付品を紛失した場合は有料でのご提供になります。また、添付品が不足していた場合でも、ご購入後1ヶ月をすぎると有料でのご提供になる場合があります。